

Установка значения в эмулятор

В эмулятор записывается разница между желаемым и текущим пробегом, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения показаний.

Если текущее показание 100000 а требуемое 80000, то вводить нужно разницу между ними 20000.

Так же и для увеличения, если текущее 100000 а требуемое 145000, то так-же нужно вводить разницу 45000.



Установка

Как пример устанавливаем значение 123456 (Разница)

1. Включить зажигание, выждать 10 секунд
2. Нажать кнопку 0.0/SET и ждать 5 секунд до появления показаний на одометре 888888
Если требуется установить показания в минус то отпустить кнопку, если требуется установить показания в плюс то продолжать держать кнопку до появления показаний на одометре 111111 и отпустить кнопку.
3. Выждать 2 секунды.
4. Установка первой цифры вводимого значения 123456. Нажать на кнопку 0.0/SET и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
Если число меньше 6 знаков, установите 0.
5. Установка второй цифры вводимого значения 123456. Нажать на кнопку 0.0/SET и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
Если число меньше 5 знаков, установите 0.
6. Установка третьей цифры вводимого значения 123456. Нажать на кнопку 0.0/SET и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
Если число меньше 4 знаков, установите 0.
7. Установка четвертой цифры вводимого значения 123456. Нажать на кнопку 0.0/SET и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
Если число меньше 3 знаков, установите 0.
8. Установка пятой цифры вводимого значения 123456. Нажать на кнопку 0.0/SET и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
Если число меньше 2 знаков, установите 0.
9. Установка шестой цифры вводимого значения 123456. Нажать на кнопку 0.0/SET и держать до установки требуемой цифры, отпустить кнопку и выждать 2 секунды.
10. Нажать кнопку для подтверждения установленного значения.



Контaкт отмеченный зеленым, подключить к кнопке 0.0/SET приборной панели, после установки значений, отключить от кнопки (рекомендуется), во избежании случайного программирования водителем.

